ご注意:

本書は取り扱い説明書から注意文など、製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したものです。操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった場合にお使い頂く事を念頭に編集しており、正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

尚、正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。

http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

定格DJ-P20

送受信周波数	422.0500~422.1750MHz(送受信)			
	(12.5kHzステップ)			
	422.2000~422.3000MHz(送受信)			
	(12.5kHzステップ)			
電波形式	F3E (FM)			
送信出力	10mW			
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン			
受信感度	-6dBμ以下(12dB SINAD)			
音 声 出 力	70mW以上			
消費電流	送信時 約60mA			
	受信定格出力時(50mW) 約90mA			
	受信待ち受け時 約50mA			
	バッテリーセーブ動作時(平均) 約20mA			

通信方式	単信方式		
定格電圧	DC4.5V		
外部電圧端子	(EIAJ規格) 定格5.5V (max.6.0V)		
動作温度範囲	_10℃~+50℃		
中間周波数	1st IF 21.7MHz		
	2nd IF 450kHz		
寸 法	55(W) ×100(H) × 28(D)mm		
	(突起物除<)		
重 量	185g (乾電池含む)		

シアルインコ株式会社 電子事業部

東京 笠 展 所 f103-0027 東京都中央区日本権2丁日3第4号日本権プラゲビル14際 の3-3278-5888 でした 笠 恵 東 所 f1530-0004 大 版 市 元 区 堂 島 浜 1 丁目 2 節 6 号 前 ダイビル 9 間 で 4 千972-121 5 間 発 所 f1912-016 福岡市博多区博多沢南1丁目の2番6号第37場を低近ビルブ間 1092年473-8034

お買い上げの販売店または、フリーダイアル (2010) 20-464-007

|全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日は除きます)


ALINCO

特定小電力型ハンディトランシーバー (郵政省技術基準適合品)

ビジネス用11ch 取扱説明書

アルインコのトランシーバーをお買い上 げいただきましてありがとうございます。 本機の機能を充分に発揮させ効果的に ご使用いただくためこの取扱説明書をご 使用前に最後までお読み下さい。また、 この取扱説明書は大切に保管して下さい。 ご使用中の不明な点や不具合が生じた時、 お役に立ちます。

アルインコ株式会社



特長

4	従来のレジャー用9ch仕様とビジネス用
	11ch仕様と交信できる機能を装備して
	います。

- グループトーク、スクランブルトーク機能で混信のない快適な交信をお約束します。
- 子ャンネル番号、シグナルメーター、電 地残量など見やすい照明付大型ディスプレイで表示!
- クラス最高レベルの交信距離と、単三ア ルカリ電池で約58時間使用できる省電力 設計です。
- 日常生活防水仕様で、携帯に便利な超コンパクトボディです。

目次

はじめに・・・

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
ご使用前のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
付属品とアンテナの立て方・・・・・・	14
ベルトクリップの付け方 ・・・・・・・	14
ハンドストラップの付け方 ・・・・・・	14
アンテナの立て方 ・・・・・・	15
電池の入れ方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
各部の名前と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・	18
ディスプレイ ・・・・・・	20
操作キーの働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21

いろいろな機能 交信してみる・・・ **1.PTTホールド機能 · · · · · · · 4**0 特定小電力の交信制限について **2.通話圏内表示機能 · · · · · · 4**2 3.ベル機能 ・・・・・・・・・・ 44 3つの交信方法・・・・・・・ 24 **4.ビープ音のON/OFF・・・・・・・** 46 **基本の交信のしかた ・・・・・・・** 26 5.ビープ音量の切り換え・・・・・・ 47 グループトークのしかた・・・・・30 6.キーロック・・・・・・・・・ 48 スクランブルトークのしかた・32 **7.**ランプ · · · · · · · · 50 **空きチャンネルを選択する・・・・・・34 (フリーチャンネルサーチ) 8.オートパワーオフ・・・・・・** 51 9/11チャンネルで交信する・・・・・ 38 9.リセット・・・・・・・・・・52 「付録]各chの送受信周波数 ···· 53 オプション・・・・・・・・ 54 **修理に出される前に …… 56** 定格

症状	原因	処 置
	電池の入れ方が違う。	電池を正しく入れ直して下さい。(GP16)
電源を入れても 何も表示しない。	電池の消耗。	乾電池をご使用の場合は新しい乾電池に交換して下さい。ニッカドバッテリー(EBN-25N)をご使用の場合は充電してください。
	相手とチャンネルが違う。	チャンネルを合わせて下さい。(マP26) 又、チャンネルがわからない時は、フ リーチャンネルサーチで呼出されるの を待って下さい。(マP34)
スピーカーから 音が出ない。	グループ番号が違う。	グループ番号を合わせて下さい。(←P30)
受信しない。	相手と距離が離れすぎて いる。	交信距離を目安に交信して下さい。 (ロP13)
	音量ツマミを左に回しす ぎている。	音量ツマミを適当な位置に合わせて下 さい。
	PTTスイッチを押して 送信中。	PTTスイッチを離して下さい。

⚠危険

■ニッカドバッテリーの取扱いについて

ニッカドバッテリーは、次のことを守らないと、けがや、ニッカドバッテリーを漏液、発火、発熱、破裂させる原因となりますので、下記のことを必ずお守りください。


●充電温度範囲は、0℃~40℃です。この温度範囲以 外では充電しないでください。	0	●専用チャージャー以外では充電しないでください。	0
●指定以外の機器との取り付けはしないでください	0	●液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の治療を受けてください。	0
●端子を針金などの金属類でショートさせないでください。また、ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。	0	●液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に傷害を	
●火の中に投入したり、加熱したり、ハンダ付けしないでください。	0	起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。	0



オプション 💝

オプション(別売)でより楽しく便利にご活用いただけます。

スピーカーマイク **EMS-9** ¥4,500 無線機本体を腰に付けたり、ボケットに入れて使用する時に使利で



タイピンマイク

〈VOX機能付〉

EME-15A ¥5,500 ハンドフリー運用が可能なVOX、 PTT両機能を内蔵したタイピン マイクです。




ヘッドセット(耳のせ式)

EME-12A ¥6,500

両手がふさがったいる時にハンド フリー運用ができる便利なアクセ サリーです。

サリーです。 〈VOX機能付〉



安全上のご注意

●水をかけたり、水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。	0	●近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電・故障の原因となります。	0
●水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用 しないでください。火災・感電・故障の原因とな ります。	8		

■チャージャーの取扱いについて


●AC100V以外の電圧で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。 	0	●チャージャーのACアダプターをACコンセントに 確実に差し込んでください。ACアダプターの刃 に金属などが触れると、火災・感電・故障の原因	0
●チャージャーのACブラグのコードをタコ足配線 しないでください。加熱・発火の原因となります。	0	●チャージャーのACアダプターの刃にほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや過熱により火災・感電・故障の原因となります。	0
●ぬれた手でチャージャーのACアダブターに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。	0	然により入火・改唱・政陣リ派囚によります。	



♥
)リセット
動作がおかしい場合、キーを押しても反応しない場合は、リセットして みて下さい。

リセット(初期化)する

F スイッチを押しながら、電源を 入れます。



F を押している間は表示が全点灯します。 F を離すと、通常の表示に戻ります。

リセットをすると、各設定が初期化され 工場出荷時の設定になります。

交信モード	基本のモード
チャンネル	レジャーch01
ベル、キーロック APO、PTTホールド ランプ	OFF
ビープ音 エンドビー音	ON
ビープ音量	八

※表示はされていませんがグループ番号は "01"です。

安全上のご注意

●ぬれた手でシガーライターケーブルに触れないで ください。感電の原因となります。



■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFにして、電池を取り外し、チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターを ACコンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買 い上げの販売店、または当社サービスセンターにご連絡ください。お客様による修理は、危険ですから、絶対におや めください。



- ●異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき
- ●落としたり、ケースを破損したりしたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき
- ●ACアダプターのコードが痛んだとき(芯線の露出や断線など)
- ●蟹が鳴り出したら、安全のため本体の電源をOFFにし、チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターをACコン セントから抜いて、ご使用をお控えください。



■保守・点検

●本体やチャージャーのケースは、開けないでください。けが・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、 お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご依頼ください。





いろいろな機能


6

7ランフ

暗い場所で操作する時にディスプレイがよく見えるよう にランプを点灯させる機能です。

ランプのON/OFF

LAMP LOCK キーを押します。



- ●ランプON中に再度 LAMP トーを押すと消灯します。
- ●ランプON中にその他の操作をすると、さらに5秒間点灯します。

ランプ常灯モードのON/OFF

LAMP キーを押しながら電源を入れます。



- ●ランプONのまま LOCK キーを押すと消灯し、もう一度押すと常灯になります。
- ●上図の操作の毎に常灯モードが ON/OFFします。

安全上のご注意

■チャージャーの取扱いについて

●チャージャーのACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。必ずACアダプターを持って扱いてください。



●チャージャーのACアダプターを熟機具に近づけないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



■保守・点検

●お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源OFF にして、電池をとりはずし、チャージャーをご使 用の場合は、ACアダプターをACコンセントから 抜いてください。



●水滴が付いたら、乾いた布でふきとってください。 汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使 用ください。シンナーやベンジンは使用しないで ください。






機能 **(5)**

)キーロック

キーロックしておくと、誤って設定を変えてしまうことを防げます。



通話のできる距離は周囲の状況によって 大きく異ります。

距

大体のめやす

海上 ゲレンテ 2km(見通しのよい所) 枧胶 1~2km 市街地 100~200m

本機に採用されている電波は直進性が高 いため、ビルや橋脚、又は川等の障害物が

あると、交信できる距離が短くなります。

水 12 け

で

チャン

ネルについ



本機は日常生活防水仕様になっております ので、少々の雨や水しぶき、雪の中でも正 常に機能しますが、防水設計ではありませ んので上のようなご使用はお避け下さい。 なお、水、雪等が付いた時は手早くふき取 って下さい。

交 相



本機が交信できるのは、弊社P8X、P9X どちらの特定小電力トランシーバーと交 信ができます。くわしくは53ページを参 考にしてください。

本機は従来のレジャー用9chとビジネス用 11chの特定小電力トランシーバーと切り 替えて交信することができます。

9chと11chの切り替えはP38を見てくだ さい。




な機能④

(4)ビープ音のON/OFF

キーの操作音や呼び出し音が耳ざわりな時はこれを消すことができます。

ビープ音をON/OFFする

F スイッチを押しながら SCA キーを押します。



設定をかえても表示はかわりません。




ビープ音OFFにしても次の音は鳴ります。

- C-P28 エンドピー音
- GP29 コールトーン呼出音 ピロピロ
- GP36 スキャン動作中の 応答音ピピッ

アンテナの立て方

アンテナは回転式になっています。 ご使用の際には、必ずアンテナを立てて下さい。





- ●アンテナを回す時はゆつくりと根元を持って回しましょう。
- ●ご使用にならない時はたたんでおきましょう。



ろ ろな機能③

 $\langle \sim \rangle$

(3)ベル機能 呼び出されたことを表示とベル音で知らせる機能です。

ベル機能をON/OFFする BELL キーを押します。 BELL+-ЛЮ*©* ○ベル機能ON時点灯



♪ベル呼出音が必要ない時は、ビー プ音をOFF (PP46) にしておく と、ベル音は鳴らず 🗘 が点滅し ます。

電池交換合図

電池の残容量は常時ディスプレイ に3段階で表示されています。




電池容量に余裕 があります。





電池が減少して きました。



電池マークガ点滅 したら電池を交換 して下さい。

使用時間のめやす。

ニッカドバッテリー	マンガン乾電池	アルカリ乾電池
20時間	29時間	58時間

上記の時間は、30秒送信-30秒受信-4 分符受けを繰り返した場合のめやすです。 特に冬期、気温の低い時には電池寿命が 極端に短くなりますので、早めの電池交 換を心がけて下さい。

- 種類の違う電池や、古いものと新しいものを 混ぜて使用しないで下さい。
- 長時間使用のためには、アルカリ乾電池のご 使用をおすすめします。
- 市販のニッカド電池は安全のため、ご使用に ならないで下さい。
- オプションのニッカドバッテリーEBP-25N をご使用の場合は、使用開始時にニッカドの 取扱説明書をよくお読み下さい。



な 機能 2

 $\langle \rangle \rangle$

通話圏内表示機能 グループトークモードを利用して特定の 相手局と交信する時に、相手が通話可能な範囲内にいるかどうかを、自動的に 知らせる機能です。

準備:グループトークモードかスクランブルトークモードに設定します。また、相手局と同じグループ番号である ことを確認します。

通話圏内表示機能をON/OFFする

「ROUP キーを押しながら、電源を入・

れます。




PTT スイッチを押している間は ON/OFFを表示します。

ch [] (-05

通話圈内表示機能OFF時 の表示


0 1-05-

通話圏内表示機能ON時の 表示(chの文字が消えます)



機能

PTTホールド機能 PTTホールド機能は、PTTスイッチを一度押すと、PTTスイッチを離しても送信状態が持続する機能です。この機能により、送信時にPTTスイッチを押し続ける操作を省略できます。



●操作キーの働き

	丰一 条件	単独で押したとき	Fキーと同時に押したとき	押しながら電源 ON
, →	SCAN BEEP O	フリーチャンネルサーチ (CF P34)	ビープ音 ON/OFF (CF P46)	ビープ音量切り替え (C) P47)
→	BELL ()	ベル機能 (ご P44)		9 ↔ 11 チャンネル切り 換え (『 P38)
→	LAMP O LOCK	ディスプレイランプON (ご P50)	キーロック (ご P48)	ランプ常灯 (ぽ P50)
→	GROUP [APO] O	交信モードの切り替え (ご P33)	オートパワーオフ (ぽ P51)	通話圏内表示機能ON/OFF (Cア P42)
→	CHANNEL GROUP	チャンネルUP (ぽ P26)	グループ番号UP (c ァ P30)	エンドピーON (ぽ P29)
→	CHANNEL GROUP	チャンネルDOWN (プ P26)	グループ番号DOWN (C ア P30)	エンドピーOFF ((すP29)

チ ヤ で交信する

本機は従来のレジャー用9チャンネルとビジネス用11チャンネルの特定小電力トランシーバーを切り換えて交信することができます。

- 1. 最初はレジャー用1~9チャンネルに設定されています。
- 2. BELLキーを押しながら電源を入れると
 - B マークが表示され

ビジネス用1~11チャンネルに設定変更できます。

同じ操作をもう一度行うと


B マークが消え、

レジャー用1~9チャンネルにもどります。

相手のトランシーバーに合わせて切り換えて使って下さい。

で発意して

DJ-P82、83、92、93のペアチャンネルとの交信はできません。





一定の強さの信号を受信している時は 「PTT」スイッチを押しても送信できません。 受信中に「PTT」スイッチを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことを知らせます。

ご注意 > ビープ音がOFFの時はアラーム音は 鳴りません。



~~

4. 相手を呼び出す

呼び出す側は、PTTスイッチを押 して、送信インジケーターが点灯した ら、すぐに離します。

空きチャンネルを探して、そのチャンネルで 止まり、5秒間送信状態となり、相手を呼び 出します。

空きチャンネルがない場合は送信できません。



5. 送信を始める


送信インジケーターが消えるのを 待って、相手から応答音が返ってく ると、PTTスイッチを押して送信に 入ります。



5秒間、応答がなかったり、交信が5 秒間途切れるとスキャンが再開します。

グループトーク(GP30)

同じチャンネル、同じグループ番 号の人とだけ交信できます。



ただし、グループ内の会話は、同じ チャンネルでグループトークにし ていない人にも聞こえています。

スクランブルトーク(@P32)

同じチャンネル、同じグループ番 号でも、スクランブルトークにし ていない人には会話の内容は聞き とれません。

スクランフル








ない



チャンネルを次々と切り換えながら、空いているチャンネルを探して交信できる 機能です。(フリーチャンネルサーチ)

1.チャンネルを決める

双方のチャンネルをレジャー用1~9 又はビジネス用1~11のいずれかに合 わせて下さい。 (©P38)



3. 受信すると…


電源を入れると、受信待ち受けが始まります。 信号を受信するとスピーカーから相手の声が 聞こえてきます。



相手の声が途切れる場合

信号が弱くて相手の声が途切れる場合は MONI スイッチを押してみて下さい。 聞きやすくなることがあります。

フリーチャンネルサーチ中は 動作しません。 (CFP34)




押している間、シグナルメーター が点灯します。

グループトークにしていても、グループトークモードにしていない人には会話は聞 かれています。スクランブルトークにすると、秘話機能が働き、他のグループの人 には会話の内容は理解できません。

1.スクランブルトークにする


GROUP キーを押して、スクランブル トークモードにします。



スクランブルーガ点灯します。

2.グループ番号を合わせる

FIスイッチを押しながら、 🏖キーカ ⑦キーを押して、相手と同じグルー プ番号を1~38から合わせます。



「FIスイッチを押したまま®、®キーを押 し続けると連続して変化します。

エンドピーのON/OFF



エンドピーの消し方

⑦キーを押しながら電 源を入れると PTT スイッチを離した時の ビッ音は出なくなりま




エンドピーの出し方

▲キーを押しながら電 源を入れると、ピッ音 は出るようになります。

コールトーン呼出し

「PTT」スイッチを押した状態で▲ キー、または♥キーを押すと"ピロ ピロ…"という呼出音で相手を呼出 します。

スクランブルトーク中は呼出音が変





^

ル かた \sim

同じグループの人とだけ交信したい時はグループトークを使います。


1.グループトークモードにする

GROUP キーを押して、グループトークモードにします。




2. グループ番号を合わせる

F スイッチを押しながら、④キーか ⑥キーを押して、相手と同じグルー プ番号を1~38の中から合わせます。



3.送信と受信

基本の交信と同じ操作 (GP26) で送信、受信します。



同じチャンネル、同じグループ番号のもの同士のみ交信できます。ただし、グループトークにしていない同じチャンネルの人には聞かれています。



グループ・スクランブルトーク中も、相手の声は聞こえなくても同じチャンネルの電波は受信しています。




他のグルーブがそのチャン ネルを使っていると、シグ ナルメーターが点灯します。

シグナルメーター点灯中は声は聞 こえなくても送信できません。

基本 の交信の かた②


4. 送信する

信号を受信していないことを確認して、PTTスイッチを押します。 送信インジケーターが赤く点灯したら、マイク部から5cm位離してお話し下さい。




PTT スイッチを離すと送信を終えて、受信待ち受け状態になります。 PTT スイッチを離した時、"ピッ"という音が鳴ります。(エンドピー)

これは送信が終わったことを知らせ る合図です。受信側はこの音が聞こ えると、次の送信ができます。



3. 送信と受信


基本の交信と同じ操作 (でP26) で送信、受信 します。



同じチャンネル、同じグループ番号でスクランブルトークにしているもの同士のみ交信できます。スクランブル交信にしていない人には、声は聞こえますが、内容はわかりません。

交信モードの切換えかた

GROUP キーを押す度に3つの交信 (APO) モードが切換ります。






~~

基本 の交信 た 1

まずはじめに、基本の交信をマスターしましょう!

1.電源を入れる


電源/音量ツマミを八に回し、電源を入れます。



音量の調節はMONIスイッチを押しながら、ツマミを回すと、調節しやすくなります。

2. チャンネルを合わせる

▲または®キーで相手と同じチャンネル(1~9)に合わせます。



チャンネル番号が 変わります。

押し続けると連続して変化します。

※ビジネス用チャンネル(1~11) に切り換えて使えます。


(₽P38)

※各chの周波数はP53をご覧下さい。

2. グループ・スクランブルトーク

- ① GROUP キーを押して、グループトーク か、スクランブルトークにしま す。 (*P30)

①交信モードを合わせて下さい。



②同じグループ番号にして下さい。

3. フリーチャンネルサーチ開始

SCAN キーを押すと、フリーチャンネルサーチが始まります。







3 の交信方法

基本の交信(GP26)

同じチャンネル番号の人は全て交信できます。

ch1~9

最初は、レジャー用1~9チャンネルに設定されています。

(ch1~11)

切り換えてビジネス用1~11チャンネルの特定小電力トランシーバーと交信ができます。


(ŒP38)

周波数構成が同じ他の特定小電 カトランシーバーと交信できます。

チャンネルを合わせるだけで交信できますが、同じチャンネルの他グループの声も聞こえます。




レジャー用1~9チャンネル設定機とビジネス用1~11チャンネル設定機との交信は出来ません。



の声が

6. 呼び出されると…

スキャン中に信号を受信すると、ピロピロ音が鳴り、受信したチャンネルで止まります。 その後、相手からの信号を受信しますので 応答して下さい。



交信が5秒途切れると、スキャンが再開します。

7. フリーチャンネルサーチ終了

SCAN キーを押すとスキャンは終 了します。

※どのチャンネルで止まるかは不定 です。




- ●呼出しを受けた時のピロピロ音はピープ音がONの時のみです。(☞P46)
- ●フリーチャンネルサーチ動作中に電源を切っても、次に電源を入れた時は続いてフリーチャンネルサーチ動作になります。
- ●基本の交信モード中は動作しません。





一定の時間以上は連続で交信できません。

送信、受信を合わせて3分以内です。




10秒前に警告音が鳴り、同時に残り時間のカウントダウン表示が始まります。 交信時間が合計3分になると自動的に交信は停止します。



3分の交信時間制限により、自動的に交信が止まった後は、2秒たたないと次の送信は出来ません。 2秒以内に PTT スイッチを押してもアラーム音が鳴り、送信できません。また各アラーム音が鳴るのはピープ音がいの時のみです。

(@P46)









各部 なまえと 働き②


●ディスプレイ







● PTT スイッチを一度押すと送信状態が持続しますので、そのままマイクに向かって話して下さい。



● もう一度押すと送信が切れ、受信状態になります。

で注意

- ●オプションマイクでは、この機能は ご使用になれません。
- ●3分の交信時間制限により、3分送 信すると自動的に2秒間待ち受け 状態になり、その後送信を再開しま す。





モニタースイッチ MONI

相手の声が途切れる時に使います。 (GP27)

ファンクションスイッチF

このスイッチと一緒に各操作キーを 押すと、ファンクション動作します。 (GP21)

また、このスイッチを押しながら電 源を入れると、各設定ガキャンセル され初期化されます。 (@P52)



通話圏内表示機能ON時の動作

● 相手局が「通話圏内」の場合。

グループ番号が点灯します。

● 相手局が「通話圏外」の場合。

グループ番号が点滅します。

● 相手局が「通話圏内 | から「通話圏外 | へ移動した場合。

O 1-05



グループ番号が点灯から点 □ 1-05 | 滅にかわり、告知音(ピピピッ) が鳴ります。

乙二注意 と

- ●通話圏内表示機能は、グループト ークモード又はスクランブルトーク モードの時のみ有効となります。
- 少の場合は、通話圏内表示機能が 強制的にOFFになります。
- ●フリーチャンネルサーチ機能を ONにした場合
- ●グループトークモード又はスクラ ンプルトークモードをOFFにした 場合
- MONI スイッチを押している間 は動作しません。

1. 電池カバーを 開ける



ロックをはずすと電池カバ 一が開きます。

2. 電池を入れる



ケース内の+一の印どおり に新しい単3型乾電池を3 本入れて下さい。

3.カバーを閉める




はじめにツメを合わせてカ バーを閉め、ロックをかけ ます。 きちんと閉まったことを確

認して下さい。

◇ 点滅中の操作=

● PTT を押して送信すると は 点灯に戻ります。



- BELL キーを押すと 🎝 は消灯し ます。
- ●電源を切ると次にONした時は点灯 になります。

◆ベル機能をONにしておくと、呼び 出されると表示が残りますので、ト ランシーバーから離れていても呼出 しがあつたことがわかります。



◆グループ交信やスクランブル交信と 併用して特定の相手からの待ち受け に便利です。



付属品とアンテナの立て方 **6**

開梱しましたら付属品の確認をして下さい。

●ベルトクリップ


●ハンドストラップ

●取扱説明書

●保証書

ベルトクリップのつけ方

ベルトクリップ取付穴にネジを合わせコインなどで取り付けます。








5 ビープ音量の切り換え

キー操作音や呼出音を大きくすることができます。

ビープ音量を切り換える

SCAN キーを押しながら、電源を入れ ます。 SCAN BEEP キーを押している間は ON/OFFを表示します。



ch03- L

通常の音量の時の表示

ch 03- H

音量を大きくした時の表示



し使用前 -ご注意

使 用



高温、多湿、直射日光の当たるところ、 ほこりの多い場所は避けてお使い下さ

分 解 な LI



改造、変更は禁止されています。分解 したり内部を開けることは絶対にしな いで下さい。

外 部

源 EDH-9

> 外部電源は必ず専用のシガーDC/DC コンバータEDH18 (GP55)をお使い ください。

使用 禁



本機は郵政省技術基準適合品ですが、使用 場所によりましては思わぬ電波障害を引き 起こすことがあります。次のような場所で は使用しないで下さい。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内など。 また、日本国内でのみ使用して下さい。

無効になります。

電源、音量ツマミ

PTT スイッチ

MONILスイッチ

(キーロック解除)

(コールトーン呼出し。送信中以外は 無効)

- ◉無効操作の時には、ビーブ音は鳴り ません。
- ◉□ツクしておくと、誤ってキーを押 してもチャンネルやモードが変わら ないので、ポケット等に入れてお使 いになる場合、特に便利です。

/ 注意

■使用環境・条件

●テレビやラジオの近くで使用しないでください。 ●直射日光があたる場所や車のヒーターの吹き出し 電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。 口など、異常に温度が高くなる場所には置かない でください。内部の温度が上がり、ケースや部品 が変形・変色したり、火災の原因となることがあ ●湿気の多い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪 ります。 い場所には置かないでください。火災・感電・故 障の原因となることがあります。 ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるよ うな場所には置かないでください。火災・感電・ ●ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所に 故障の原因となることがあります。 は置かないでください。落ちたり、倒れたりして けがの原因となることがあります。


■トランシーバー本体の取扱いについて

●アンテナを誤って目にささないようにしてください。い。
 ●外部スピーカー/マイクロホン端子にはオブションのスピーカー/マイクロホン以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。
 ●旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本体の電源をOFFにし、電池をとりはずし、チャージャーをご使用の場合はACアダブターをACコンセントから抜いてください。



APOをON/OFFする

F スイッチを押しながら GROUF APO キーを押します。



APO点灯中は30分間呼出しを受けず、キー操作がなければ自動的に電源が切れます。

- ●ビーブ音がONの時は電源が切れる30秒前にアラーム 音が鳴りますので、続けてご使用になる時は何かキー を押して下さい。
- APO後、電源を入れる時は電源ツマミを○へ回して電源を切ってから再び○を回して電源を入れて下さい。



APOで電源は切れていても若干の電流は流れています。 電池を長持ちさせるためにも、ご使用後は必ず電源ツマ ミで電源を切って下さい。



51

⚠警告

■安定化電源の使用について

●AC100V以外での電圧で使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。	0	●安定化電源の電源の電源ブラグをACコンセント に確実に差し込んでください。電源ブラグの刃に 金属などが触れると、火災・感電・故障の原因と なります。	0
●安定化電源を使用するときは、ニッカドバッテリーまたは電池ケースを取り付けてください。取り付けないと、やけどの原因となります。	0	●安定化電源の電源プラグの刃にほこりが付着した まま使用しないでください。	0
●安定化電源の電源ブラグと他の製品の電源ブラグ をタコ足配線しないでください。	0	ショートや過熱により火災・感電・故障の原因となります。	9
●ぬれた手で安定化電源の電源プラグに触れたり、 抜き差ししないでください。感電の原因となります。	0	取り除いて使用することは、絶対にしないでください。火災・感電・故障の原因となります。	0

■シガーライターケーブルの使用について

には直接接続しないでください。火災・感電・故 【 \ 】	●シガーライターケーブルを使用するときは、ニッカドバッテリーまたは、電池ケースを取り付けてください。取り付けないと、やけどの原因となります。	0



(付 録) 各chの送受信周波数

レジャー用9ch

 $ch1\sim9$ (MHz)

ch	送信·受信
1	422.2000
2	422.2125
3	422.2250
4	422.2375
5	422.2500
6	422.2625
7	422.2750
8	422.2875
9	422.3000

ビジネス用11ch

ch1~11 B (MHz)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ch	送信·受信
1	422.0500
2	422.0625
3	422.0750
4	422.0875
_ 5	422.1000
6	422.1125
7	422.1250
8	422.1375
9	422.1500
10	422.1625
11	422.1750






⚠警告

■使用環境・条件

●交通安全上、連転しながら交信するのはおやめください。
 ●電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。
 ●電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。
 ●では使用しないでください。
 ●ではたさい。電波障害により機器の故障・誤動作の原因ととなります。
 ●では使用できるのは、日本国内のみです。外国では使用できません。

■トランシーバー本体の取扱いについて

●長時間の連続送信はしないでください。発熱のため本体の温度が上昇しますので、やけどをしないようにご注意ください。●イヤホンを使用する場合、電源を入れる前に、音





●イヤホンを使用する場合、電源を入れる前に、音量を下げてください。聴力障害の原因になることがあります。


●布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、 ケースが変形したり、火災の原因となります。直 射日光を避けて風通しの良い状態でご使用ください。




シガーDC/DCコンバーター **EDH18** ¥3,800

車のシガーソケットから5.5Vを取り出すアダプターです。

24V車には使えません。 (12V車専用) ___



モービルブラケット
EBC-6 ¥1,800
車の中で使用する時に、本体をド
アに取り付けるためのブラケット
です。



ニッカドバッテリーバック EBP-25N ¥1,900 繰り返し充電して使用できるバッ デリーバックです。



イヤホンマイク **EME-20** ¥3,400 PTT機能のみのタイピンマイク です。

プチ型イヤホン **EME-6** ¥1,500 人混みや雑音の中でも相手の声を 明瞭に受信できます。

¥1.600

ソフトケース **ESC-27** ツイン急速パッテリー チャージャー

EDC-109J





トリクルバッテリー チャージャー

EDC-115

¥ 2,300







製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読み下さい。

絵表示について この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

R

⚠ 警告

⚠注意

☆記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。

○ 記号は、行為を禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターをAC コンセントから抜け)が描かれています。

信号がなくなるのを待って送信するか、 信号を受信している。 チャンネルをかえて下さい。 PTTスイッチを離し、2秒たってか 送信できない。 交信制限時間を超過 ら、再度送信して下さい。 PTTスイッチを押しな PTTスイッチを押し直して下さい。 がら電源を入れた。 何も聞こえていないの 同じチャンネルを別の フリーチャンネルサーチで空いている に送信ができない。 グループが使っている。 チャンネルを探して下さい。 (@P34) どのキーを押しても キーロック状態。 キーロックを解除して下さい。(GP48) 設定が変わらない。 チャンネルスキャン |グループ、スクランブル 「グループ又はスクランブルトークモ |がスタートしない。| モートになっていない。 一ドにして下さい。 (@P33)

- ◆上記の処置をしてもなお異常が続く場合は、P52を参考にリセット(初期化)してみて下さい。
- ◆電池が激しく消耗していると、まれに誤動作することがあります。 動作がおかしい時、ディスプレイの電池マークが点滅していたら、電池を交換して みて下さい。正常な状態に戻ることがあります。

